

美卓 C125 颚式破碎机	
949647113600	紧固楔块
949647114300	肘板座
949647114600	肘板
949647114900	楔块
N88409015	螺栓
705301502000	轴承
406300555200	垫片
410882	护板
575507	弹簧
814320042000	定颚板
814320042700	动颚板
949647113700	填充楔块
923720	压条楔块
908444	压条楔块
N88409012	锤头螺栓
N88409025	螺栓
418812-A	肘板护套
418812-B	肘板护套
921067	拉杆
940707	肘板座板
949630786900	轴承盖
949648704900	上边护板
949648705000	下边护板
949648705300	螺杆
949648706400	肘板护套
949648796000	弹簧
N01563257	螺母
814328501200	定颚板
814328561400	动颚板
N88409024	螺栓
N01530327	螺栓
949656371500	橡胶防护装置
386963	压条楔块
495070	平板
575914	衬套
924071	肘板护套
406202768300	密封环
648900021514	导向装置

备注 152022
49555

备注 152022
49555

705400520000	锁紧垫圈
705400790000	轴向螺母
949648768300	涨紧套
321301	调整楔块
908445	压条楔块
931506	衬套
947447	滑套
7001530924	螺栓
N01532905	螺栓
N01532906	螺栓
287411	中间板
MM0594786	楔块
704100027408	螺栓
706301429540	联轴器
705302465100	滚动轴承
949638392700	调整楔块
907584	吊环螺栓
1017557035	皮带
705302735000	轴承
949647133900	迷宫式密封
MM0201101	下边护板
N01530540	六角螺钉
MM0509614	压条楔块
949626150900	偏心轴
910869	动颚体总成
118836	动颚体
118838	锥套
949630786700	轴承座
949630786800	轴承座
949648703600	迷宫式密封
704102175500	吊环螺栓
939045	侧板
939043	侧板
704100027340	锤头螺栓
704100027416	锤头螺栓
704100027420	锤头螺栓
MM0221659	飞轮
418804	隔板
910031	皮带轮

备注 152022
49555

备注 152022
49555

925971	联轴器总成
915118	皮带轮
287794	轴
921596	前端
921063	后端
947427	销子
923906	压条楔块
703100256110	箍
MM0219628	飞轮
MM0219629	飞轮
418641	法兰
496461-A	座板
496461-B	座板
948602	调整楔块
MM0274927	0
MM0274929	0
704101150000	安全环
704101490000	卡环
496314	护板
MM0509621	护板
N01530213	螺栓
7001530962	螺栓
7001530208	螺栓
N01621201	垫片
579581	支架
579580	支架
579527	支架
579528	支架
N01530556	螺栓
910034	盖
910032	隔板
905197	套
MM0242228	上边护板
MM0242229	下边护板
947446	滑块
美卓 C140 颚式破碎机备件	
418620	肘板座
577441	轴承架

备注 152022
49555

N03222250	三角带
906151	护板
906150	护板
704209485000	板簧
914637	弹簧
705501262300	三角带
905727	压条楔块
418622	紧固楔块
418605	楔块
446243	安全护网
579616	减震块
7001530853	螺栓
704007290000	颊板螺栓垫片
704100032000	定颚螺栓
704100032700	螺栓
704100033500	螺栓
704204090000	螺母
704205555000	连接销
704404215000	油嘴
704405694300	键
706302164020	防尘罩
921069	拉杆
927644	紧固楔块
928109	压条楔块
928448	压条楔块
930654	上边护板
940948	橡胶板
940951	垫圈
940955	簧套
949640496100	拉杆
949647154100	弹簧
MM0200928	下边护板
N01532887	边护板螺栓
N01563265	螺母
N88409000	螺栓
704007384000	垫片
7001530997	六角螺栓
814328598800	动颚板
814328598900	定颚板

备注 152022
49555

备注 152022
49555

386518-C	推力轴承总成
N11952143	下边护板
575484	弹簧总成
704100031500	螺栓
704103720000	螺栓
285312	涨紧套
312173	密封圈
418604	填充楔块
905757	填充楔块
914933	弹簧支架
930763	紧固楔块
7001530887	颊板螺栓
704208010500	弹簧销
MM0201598	螺栓
MM0208806	楔块
N01530454	螺栓
312168	压条楔块
319142	肘板
319144	调整楔块
921068	拉杆
580714	调整装置
949638636700	螺母
949647159200	轴承座
949647159500	端盖
949656373600	端盖
949647159600	锁管
N03460316	电机侧联轴器
285304	轴承盖
418606	迷宫式密封
940336	套
7001530842	螺栓
949620653100	飞轮
386518-1	轴承座
386518-8	轴
577484	卡盘
577483	隔板
580316	铁板
MM0276625	护板
928709	护板

备注 152022
49555

MM0201096	保护板（动颚上）
924473	动颚体
285302	偏心轴
930765	轴承座
930766	轴承座
312179	迷宫式密封
928380	动颚体总成
930629	中间板
MM0262892	中间拉杆
N01532907	螺栓
948603	调整楔块
704101020000	卡环
928306	压条楔块
930537	护板
N01532878	螺栓
578906	铁条
579521	垫铁
MM0529870	护板
MM0204024	隔板
954206	前端
C145	
906145	紧固楔块
905492	下边护板
MM0201598	螺栓
704007190000	颊板螺栓垫片
704100031000	螺栓
705400820000	螺母
705400550000	锁紧垫片
814390552600	定颚板
814390552700	动颚板
905489	上边护板
MM0200765	下边护板
N88409027	螺栓
940411	皮带轮
905628	肘板
905587-A	凸耳

备注 152022
49555

备注 152022
49555

905587-B	凸耳
580177	耐磨板
580178	涨紧销
590526	法兰
908173	#N/A
931475	0
931476	0
954289	前端
7001530829	螺栓
MM0210526	侧板
MM0210528	侧板
MM0229640	座板
N01532911	螺栓
N01532914	螺栓
N01626341	垫片
905480	动颚体
589333	后端
美卓 C160 颚式破碎机备件	
261789-1	侧板
261789-2	侧板
312210	中间导杆
MM0272633	轴承座
MM0272634	轴承座
949647153300	迷宫式密封
705302738500	轴承
576501	飞轮
949638632300	轴承盖
582507	减震块
704100030000	螺栓
704100034000	螺栓
MM0264797	螺栓
N88409028	螺栓
496584	楔块
576659	紧固楔块
578130	减震块
949647153500	楔块
949647153600	紧固楔块
949647153700	填充楔块

备注 152022
49555

备注 152022
49555

949647154500	肘板座
949647155600	肘板护套
MM0271143	滑套
MM0272653	滑套
N01532428	螺栓
921070	拉杆
949647154700	肘板
418807-A	肘板护套
418807-B	肘板护套
MM0264794	螺栓
N03460601	联轴器缓冲块
N03742012	套
N11938078	定颚板
N11938079	动颚板
MM0262896	中间导杆
814329274900	动颚板
814329275000	定颚板
949626178800	涨紧套
949647154300	下边护板
MM0266492	动颚体总成
576458	动颚体
949617116000	偏心轴
171167	锥套
949647153400	迷宫式密封
MM0212955	轴承盖
287567	皮带轮
386895	压条楔块
447156	护板
447157	护板
578097	隔板
580823	套
704405694310	飞轮键
706301415000	油泵
MM0221350	护板
MM0527972	压条楔块
MM0219197	定颚板
MM0219198	动颚板
N03239269	锥套
341091	压条楔块

备注 152022

49555

578098	肘板座底座
N01530219	螺栓
MM0288468	吊环螺栓
MM0268899	减震块
949638636600	调整楔块
MM0261962	前端
MM0261965	后端
C105	
704209459000	板簧
581190	紧固楔块
581193	紧固楔块
914031	肘板座
920172	紧固楔块
706302164035	防尘罩
MM0236757	板子
922849	肘板
N01532900	螺栓
704208005000	弹簧销
913876	下边护板
913879	上边护板
703401956100	螺纹紧固剂
706203383260	液压马达
931446	缸体
913996	端盖
570392	上边护板
707301583100	传感器
582046	法兰
931473	衬套
705302645000	轴承
576371	条
576369	衬套
N01532912	螺栓
MM0252833	螺纹套
704104500700	螺栓
933643	垫铁
935477	隔板
922689	隔板
MM0200697	调整楔块

备注 152022

49555

备注 152022

49555

704103710000	螺栓
406300555090	垫片
N01530528	螺钉
406300555300	垫圈
915846	液压缸
915916	销
7001530515	六角头螺栓
N01530304	螺栓
950810	侧板
950811	侧板
951486	支架
951487	支架
951488	支架
704207900000	垫片
704207570000	弹簧销
704202570000	螺母
美卓 C200 颚式破碎机备件	
706306138000	压力表
917784	紧固楔块
917426	紧固楔块
917549	肘板座
917688	肘板护套
917691	肘板护套
917945	减震块
MM0273733	螺栓
MM0255332	螺栓
N01626321	垫片
N88409001	锤头螺栓
704100033000	锤头螺栓
MM0227541	锤头螺栓
917430	紧固楔块
917421	压条楔块
923152	压条楔块
917296	上边护板
917307	上边护板
917292	下边护板
N01532895	螺栓
N01563243	螺母

备注 152022
49555

704100031100	锤头螺栓	
MM0217667	堵头	备注 152022
703402104980	O型圈	49555
N03729910	轴承座	
N03714960	轴承	
N01530425	螺栓	
917173	动颞体	
915834	轴承座	
915835	轴承座	
915931	偏心轴	
915822	轴承盖	
915863	涨紧套	
915881	密封圈	
915865	迷宫式密封	
915866	迷宫式密封	
932216	轴	
447725	支架	
386608	调整支架	
405400052010	密封端盖	备注 152022
7001530643	螺栓	49555
N01530428	螺栓	
704007130000	垫片	
648954153124	轴套	
704405693621	键	
704405693620	键	
704501660000	油嘴(顶轴	
704207740000	承)销	
918577	动颞体总成	
MM0217710	液压释放缸	
N02470560	密封组件	
MM0221171	滑套	
MM0218454	液压块	
N02445081	安全阀	
585042	吊钩	
N03229981	皮带轮	
406202557811	锥套	
931303	释放缸支架	
931998	释放缸支架	
917431	填充楔块	

917428	张紧楔块
804107537000	螺栓
MM0279623	滑环
MM0279571	销
N04205251	塑料套
MM0233792	控制板
MM0233796	控制板
916484	轴承座
917313	销子
917491	拉杆
7001563056	螺母
949638651800	推力轴承
MM0261536	法兰
MM1077079	吊装工具
N03765023	垫片
N03767023	螺母
N88409002	螺栓
N02445082	安全阀
7001532466	螺栓
MM0215026	中间板
N01532885	螺栓
N02445195	插装阀
916500	中间板
917439	保护板
403402105690	O型圈
803402105290	O型圈
MM0215044	压条楔块
917172	前端
MM0232317	后端

备注 152022
49555