

美卓 GP100 圆锥破碎机备件		
285184	滑环	
406202619345	呼吸器 (水平轴)	
952431	滑环	
MM0253396	风扇	
706202619280	油箱呼吸器	
7001530625	螺栓	
285176	动锥锁母	
703401976000	密封蜡	
418501	定锥衬板螺栓	
704203927240	螺母	备注 1520
949640525200	定锥衬板螺栓	
949628505800	水平轴壳体	224
MM0251855	调整油泵	
418460	防尘密封	9555
MM0221023	润滑油泵	
949638682930	齿轮副	
814328537800	动锥衬板	
814328537700	定锥衬板	
814318865500	定锥衬板	
814317178300	定锥衬板	
941532	止推轴承	
949628505300	止推轴承	
949638682800	止推轴承	
949628505200	止推轴承	
171564	偏心铜套	
171565	偏心铜套	
171551	偏心铜套	
949628506200	机架铜套	
285150	主轴	
285166	滑环	
418481	主轴护套	
932867	动锥锁母	
949617145400	偏心钢套	
908863	护板	
908864	护板	
MM0218708	密封	备注 1520
416086	单向阀	

706304040220	电磁阀线圈	224
706301319000	滤芯	
705302980000	水平轴轴承	9555
705303970000	顶轴承	
996804000010	正压密封滤芯	
706301429500	联轴器	
949628506300	铜环（齿轮 上）	
949638684500	环	
949638685400	护板	
949638685500	护板	
949641828500	切割环	
949640547100	垫片	
949638681800	顶轴承密封	
406302285800	活塞密封	
801151	针阀	
706300120000	针阀	
285502-A	上机架护板	
285502-B	上机架护板	
386960	分料盘	
706300790453	弯头	
MM0247048	电磁阀线圈	
MM0247042	电磁阀	
706201083410	安全阀	
706204113900	减压阀	
706303880000	油温表	
706306137480	压力表	
706203312902	切断阀	
912544	蓄能器	
949628505700	水平轴	
949641827000	水平轴轴套	
949641826900	水平轴轴套	备注 1520
949617145000	下机架	
949628505600	调整活塞	224
949628505900		
946557	活塞衬套	9555
285143	动锥	
927182	上机架	

806301430050	连轴节减压垫片	
MM0230953	O型圈	
949641830100	O型圈	
403402105930	O型圈（水平轴）	
446518	O型圈	
403402106060	O型圈	
403402105140	O型圈（联轴节）	
703402105680	O型圈	
405501260430	三角带	
707200054700	电机（调整泵）	
707301583670	油位计	
N02125229	油位开关	
706301319300	过滤器	
706301319350	滤芯堵塞指示器	
706302736000	温控阀	
405302055000	水平轴轴承	
917291	垫片	
404508341020	油管（蓄能器-主机）	
406202557385	皮带轮锥套（主机侧）	
406303279879	皮带轮（电机侧）	
406303279919	皮带轮（主机侧）	备注 1520
446399	水平轴衬套	
446398	水平轴轴套（外）	224
404101573000	卡环	
804834	排料口传感器	9555
916186	主轴总成（不含止推轴承）	
386979	上机架护板	
941233	密封	
952763	接头	

285226	鼓风机总成	
707401168400	鼓风机	
286782	电机支架	
919803	端盖	
949656323800	弹簧座	
919807	活塞缸底	
495606-A	垫板	
495606-B	垫板	
405501260460	三角带	
406203016993	润滑油泵	
704405692920	键	
704002859970	圆柱销	
704500230000	垫片	
404103672400	螺栓	
404405693635	键	
704209440000	板簧	
MM0209335	油管	
949641830000	导向销	
MM0233747	油泵密封 (for MM0221023	
704602303500	堵头	
949628506400	压板	
706201202100	连轴节 (液 压)	
706302735600	散热器	
935879	鼓风机总成	
979650167300	垫片	
949617145100	水平轴总成	备注 1520
949638683200	轴承盖	
949640519400	板	224
949641830800	螺钉	
804401280000	接头	9555
美卓 GP100S 圆锥破碎机备件		
MM0253345	风扇	
949641826000	防尘密封	
814317177900	动锥衬板	
814328546200	定锥衬板	

949617145700	偏心铜套	
949617145600	偏心铜套	
949617145500	偏心铜套	
949628504900	滑环	
949628505000	主轴	
949641827400	主轴护套	
949638684101	护板	
949638684102	护板	
MM0327647	阀	
N02701369	O型圈（顶轴承 防尘）	
403402104900	O型圈（活塞 缸侧）	
933910	钢底座	
949641830700	螺栓	
916187	主轴总成（不 含止推轴承）	备注 1520
949617144700	动锥	
952429	滑环	224
946558	活塞衬套	
949628504600	上机架	9555
MM0243918	分料盘	
949641827600	防护板	
949628504400	中机架	
美卓 GP200S 圆锥破碎机备件		
MM0309855	下机架总成	
908114	轮轴	
941535	止推轴承	
932814	滑环	
MM0524454	推力轴承	
MM0514397	保护盖	
MM0318231	下机架	
706302547564	板	
942951	机架铜套	
MM0309923	传感器总成	
915580	盖	
804834	排料口传感器	
MM0272762	护板	

MM0318227	护板	
MM0318229	护板	
MM0318230	护板	
MM0318224	支架	
N01530514	螺栓	
N01530532	螺栓	
704203927240	螺母	
578424	管	
578409	支架	
578421	管	备注 1520
578422	管	
923791	管	224
706302547562	盖	
706302545740	夹子	9555
706300790550	三通接头	
706300790000	接头	
7001530062	螺栓	
310212	轮轴	
949690808328	齿轮副	
908114	轮轴	
	偏心钢套	
908872	配重	
N01530423	螺栓	
7001530417	螺栓	
406300555200	垫片	
930039	螺栓	
704103710000	螺栓	
704103484000	螺栓	
704405693040	键	
7001633016	垫片	
704405693715	键	
	水平轴总成	
406202619345	呼吸器 (水平轴)	
945072	水平轴总成	
908718	水平轴	
945079	水平轴轴箱	
		备注 1520
7004205204	减震块	

916174	上机架总成	224
907733	上机架	
907485	中机架	9555
908861	护板	
908862	护板	
908863	护板	
908864	护板	
495365	顶丝	
406300555200	垫片	
704203927300	防松螺母	
704203927360	防松螺母	
7001530833	六角螺栓	
937405	油封 / 顶轴承 密封	
707401168400	鼓风机	
MM0252559	冷却器 / 风机 总成	
406202619345	呼吸器	
908527	偏心铜套	
MM0253263	偏心铜套	
908603	顶轴承	
MM0229904	顶轴承	
N02445792	润滑油滤芯	
N02445793	液压油滤芯	
N02152933	润滑油泵	
N02125229	油位开关	
N02445810	滤芯堵塞指示 器	
N44460461	油管	
N02152936	液压泵	
N02445980	液压油过滤器	
N44460458	油管	
N02495326	温度传感器	
N44460295	油管	
N44450224	油管	
814391704400	下定锥衬板	
814391704500	上定锥衬板	
912509	分料盘	

N02445052	解压阀	
MM0308793	活塞密封	
704405693300	键	
923951	垫片	
418559	密封	
908921	轴承	
936406	主轴总成	
MM0585248	顶轴承	
MM0404020	下定锥衬板	
MM0404021	定锥衬板	
MM0404019	动锥衬板	备注 1520
908675	套	
		224
MM0232284	油管	
704203927240	螺母	9555
	主轴总成	
915054	主轴	
914990	动锥	
908632	主轴护套	
915371	防尘密封	
915449	滑环 / 密封支持环	
704103710000	螺栓	
7001633016	垫片	
N01530333	螺栓	
704005590000	垫片	
704003080000	柱销	
814390727700	动锥衬板	
814390727800	下定锥衬板	
814390727900	上定锥衬板	
909071	切割环	
908674	动锥锁母	
704007270000	垫片	
949640463500	楔块	
704203927300	防松螺母	
949694416500	定锥衬板螺栓	
		备注 1520
美卓 GP300 圆锥破碎机备件		

		224
931714	机架铜套	
292723	推力轴承	9555
925808	轴承	
MM0224951	锥套	
MM0269407	推力轴承	
295251	顶轴承	
447394	防尘密封	
706302285600	密封	
949618831627	齿轮副	
315933	止推轴承	
938379	止推轴承	
949644619300	止推轴承	
315932	止推轴承	
MM0227358	偏心铜套	
MM0266967	偏心铜套	
MM0227690	顶轴承	
MM0278696	顶轴承	
341336	主轴护套	
341327	滑环	
MM0267450	偏心钢套	
585614	护板	
MM0320387	堵头	
MM0320407	堵头	
925784	套	
446430	O型圈	
446517	O型圈	
706300910001	活塞缸密封	
N02152934	润滑泵	
705303160308	轴承	
188320	水平轴壳体	备注 1520
446428	O型圈	
446421	切割环	224
340082	分料盘	
292724	推力轴承	9555
MM0315854	偏心铜套	
N02445981	润滑油过滤器	
905243	上机架	
MM0572854	分料盘	

903156	套	
706201083422	安全阀	
MM0314837	水平轴壳体	
706202557951	锥套	
295150	吊装工具	
704405693350	键	
938157	O型圈	
292819-A	PROTECTION PLATE	
MM0304737	下机架	
MM0300504	活塞总成	
931612	活塞	
292716	活塞缸底	
585664	端盖	
585701	端盖	
MM0248484	支架	
MM0222800	支架	
919713	端盖	
919714	盖	
996208360100	螺栓	备注 1520
912256	楔块	
MM0259894	动锥	224
MM0259738	主轴	
MM0254288	皮带轮	9555
美卓 GP300S 圆锥破碎机备件		
188325	偏心铜套	
MM0244592	顶轴承	
446209	防尘密封	
814318836900	动锥衬板	
MM0227940	偏心铜套	
292720	顶轴承	
MM0228204	顶轴承	
315928	滑环	
315929	主轴护套	
931651	偏心钢套	
MM0353578	联轴器	
MM0262147	水平轴	
814329276100	下定锥衬板	

814329276200	上定锥衬板	
495381	衬套	
N01570142	螺栓	
814318862000	定锥衬板	
MM0316922	上机架	
188319	上机架	
949640566600	定锥衬板固定 螺栓	
706201083421	安全阀	
292819-B	保护板	
MM0239129	销子	
MM0239535	偏心钢套	
704405693050	键	
704103800000	螺栓	
704103091000	螺塞	
704103068600	螺塞	
925832	垫片	
912036	滑环	
MM0224945	水平轴总成	
705302060300	轴承	
704103111000	螺塞	
MM0347647	散热器	
MM0300506	轂总成	
MM0303333	下机架总成	
MM0300504	活塞总成	
MM0300550	下机架总成	
MM0308794	活塞密封	
MM00585733	端盖总成	
446466	管子	
903070	管子	
910033	支架	
188321	动锥	
MM0297358	主轴	
7002125787	加热器	
MM0233622	加热器	
905246	中机架	
585351	下机架	
292715	主轴	

美卓 GP550 圆锥破碎机备件		
582729	切割环	
MM0290375	盖子	
MM0290378	侧板	
MM0290377	侧板	
MM0290376	侧板	
590511	密封	
MM0284068	推力轴承	
MM0285010	偏心铜套	
582348	偏心钢套	
MM0220496	三角带	
MM0302905	水平轴	
705302994000	水平轴轴承	
N11951712	动锥衬板	
N11951717	定锥衬板	
582445	防尘密封	
582422	主轴护套	
MM0530236	顶轴承	
582397	顶轴承	
949618601658	齿轮副	
MM0316348	推力轴承	
MM0524133	推力轴承	备注 1520
N01604250	键	
705302060400	水平轴轴承	224
704405693130	键	
MM0221860	水平轴总成	9555
287702	安全阀总成	
582292	滑环	
MM0202161	轴承	
MM0257321	动锥锁母	
582418	偏心铜套	
MM0295477	护板	
MM0295493	护板	
MM0295505	护板	
MM0258814	管子	
MM0318508	偏心铜套	
582415	偏心铜套	
587867	下机架	

587276	护板	
587367	护板	
587002	端盖	
N11951712	动锥衬板	
N11951717	定锥衬板	
N11951714	定锥衬板	
MM0259100	动锥	
MM0259617	主轴	
582428	滑环	
MM0228712	偏心铜套	备注 1520
MM0262456	主轴总成	
582298	毂	224
MM0221128	护板	
MM0221142	护板	9555
MM0540459	主机保护板	
MM0221204	主机保护板	
580972	上机架	
美卓 GP500S 圆锥破碎机备件		
189534	偏心铜套	
581211	机架铜套	
582471	推力轴承	
922788	推力轴承	
900481	锥套	
189495	上机架	
341571	盖子	
447572	密封圈	
447582	防尘密封	
N02704400	V型密封	
900474	O型圈	
949640456004	螺栓	
581710	下机架	
189524	水平轴壳体	
295624	护板	
MM0218711	密封	
950041	O型圈	
MM0252493	鼓风机	
341724	滑环	

MM0581820	顶轴承	
341573	主轴护套	
295445	滑环	备注 1520
MM0252559	冷却器 / 正压 风机总成	
MM0230391	顶轴承	224
N01606502	键	
295497	动锥锁母	9555
MM0253693	偏心铜套	
189611	护板	
295460	顶轴承	
706303279899	皮带轮	
582536	支架	
N11947962	定锥衬板	
N11941327	动锥衬板	
N11941328	下定锥衬板	
189518	动锥	
189597	主轴	
189492	中机架	
美卓 GP11F 圆锥破碎机备件		
285344	偏心铜套	
949620310900	机架铜套	
285342	动锥锁母	
814317169500	动锥衬板	
814317171900	定锥衬板	
949640515600	防尘密封	
MM0221024	润滑油泵	
704005610000	垫片	
MM0218088	齿轮副	
941534	止推轴承	备注 1520
949620310100	止推轴承	
949647119100	止推轴承	224
949626155700	止推轴承	
949620307400	滑环	9555
949620396800	主轴	
312150	主轴护套	
949620310700	滑环	
849620315500	护板	

849620315600	护板	
285388	定锥上保护板	
418658	切割环	
MM0208159	偏心钢套	
949630438400	顶轴承密封	
706302286000	活塞密封	
704501650000	油嘴（防尘密封）	
705600441000	油枪	
706301319000	滤芯	
285352-A	护板	
285352-B	护板	
285353	护板	
705303976000	顶轴承	
MM0260737	分料盘	
704518200300	O型圈（液压油管）	
949640530700	O型圈	
949630427500	垫板	
MM0524196	垫板	备注 1520
704401470000	油管接头	
704505169394	油管（润滑进油）	224
404506378370	油管（液压站蓄能器）	
949640577800	水平轴轴套	9555
949617139100	动锥	
949617138300	调整活塞	
171650	上机架	
946561	活塞衬套	
418649	水平轴衬套	
MM0208999	水平轴	
N02445615	蓄能器	
171644	下机架	
285374	下机架总成	
285340	水平轴总成	
814317169600	定锥衬板	
814317177700	定锥衬板	
814320044100	动锥衬板	

814328546000	定锥衬板	
N01532903	机架螺栓	
N01532904	机架螺栓	
N01626325	垫片	
949648751700	减震块	
916231	主轴总成（不含止推轴承）	
707302282500	继电器	
707402076502	接触器	
707402076501	接触器	备注 1520
285417	偏心铜套	
949640549700	O型圈（下机架）	224
705303060000	水平轴轴承	
405302055010	水平轴轴承	9555
171652	水平轴壳体	
285332	缸体	
203947	冷却器	
704505166745	油管	
704405692740	键	
704405693269	平头楔	
704500220000	垫片	
704405729100	螺栓	
949630480000	端盖	
949640519500	间隔环	
949640521800	垫板	
418650	压盖	
949640589000	测量工具	
704406010000	螺栓	
203943/25	油管	
949641080800	油管	
N86101021	油管	
949641802500	法兰	
704508391500	油管（蓄能器主机）	
N02495326	温度传感器	
704602307000	塑料堵	
704406000000	螺栓	
916906	盖子	

916917	活塞底盖	
949641806100	座板	
704103769000	螺栓	
704500231000	垫片	
948164	垫片	备注 1520
948165	垫片	
948166	垫片	224
704003700000	螺栓	
MM0207536	螺栓	9555
704405692943	键	
312446	弧度板	
7001530149	螺栓	
171691	配重	
704103650000	螺栓	
704405692915	键	
704405693285	键	
703402102100	O型圈 (水平 轴架)	
MM0262597	环	
704104080000	螺栓	
912546	蓄能器	
704401520000	接头	
706203457400	接头	
406203455000	接头	
703500111600	平衡 (进气) 油 管	
704505169414	油管	
704401180000	接头	
706202342000	接头	
704505169665	油管	
704505169400	油管	
706202403000	接头	
704103166000	堵头	
MM0263355	皮带轮	备注 1520
MM0314807	给料斗	
MM0316154	给料斗	224
MM0316229	给料斗	
MM0338040	电机	9555
933911	底座	

950034	电机支架	
MM0283029	电机支架	
706202557900	皮带轮锥套 (电机侧)	
933932	皮带罩	
936819	皮带罩	
MM0210458	皮带罩	
MM0334642	油泵	
704505066300	液压油管	
704505065500	液压油管	
704505139000	油管	
704518050200	开口法兰对	